

## LES ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

compatibles toutes centrales

## LES BROSSES

### BROSSE TOUS SOLS



Réf. 31040044

Pour nettoyer les grandes surfaces, 2 positions de réglage qui s'adaptent à tous les types de revêtements.

Moquette : brosse rentrée.  
Sol dur : brosse sortie.

### BROSSE COMBINÉE



Réf. 31042012

La brosse combinée avec ses poils souples nettoie parfaitement les surfaces lisses, fragiles ou facilement rayables. Avec sa partie capteur tissu elle nettoie tentures, coussins, fauteuils...

### CAPTEUR TISSU



Réf. 31040013

Le capteur tissu est destiné aux nettoyages des tentures, des coussins, des fauteuils, etc...

### CAPTEUR FIN



Réf. 31040014

L'utilisation du capteur fin facilite le nettoyage des petites surfaces peu accessibles.

### BROSSE RADIATEUR



Réf. 31040015

Idéale pour brosser les endroits difficiles d'accès, la brosse radiateur se fixe en bout du capteur fin.

### BROSSE PARQUET SOLS DÉLICATS



Réf. 31040079

Cette brosse permet de nettoyer en toute sécurité les sols sensibles aux rayures et aux traces. Elle est équipée d'un gant en micro-fibre qui capte la poussière et protège le sol.

### TURBO BROSSE



Réf. 31040018

Avec son système de brosse rotative à dépression, la turbo brosse nettoie en profondeur les tapis et moquettes.

### TURBO BROSSE ÉTROITE



Réf. 31040015

Sur le même principe, la turbo brosse étroite plus petite que la turbo brosse, est prévue pour les fauteuils et sièges auto.

### BROSSE SOLS DURS



Réf. 31040019

Équipée d'une large bande brosse, ce capteur est particulièrement adapté aux parquets, carrelage et sols stratifiés.

### BROSSE À HABITS



Réf. 31040017

Les poils souples de la brosse à habits dépeussieront rapidement tous les textiles sans les froisser.

## LES FLEXIBLES

Votre maison est grande ou sur plusieurs niveaux : prévoyez un deuxième flexible !  
Que vous soyez au rez-de-chaussée ou à l'étage, vous aurez toujours un flexible à portée de main.

### > LE FLEXIBLE ÉLECTRIQUE

Se déplacer sans devoir débrancher le flexible devient possible avec le flexible à commande électrique. Un interrupteur sur la poignée permet de déclencher directement la mise en marche ou l'arrêt de la centrale.

8 m : Réf. 31040046  
9 m : Réf. 31040045  
12 m : Réf. 31040047  
15 m : Réf. 31040048



### RALLONGE 2,5 M AVEC EMBOUT



Réf. 31040003

Rallonger votre flexible de 2m50, pour Générale d'aspiration. Les deux embouts permettent de brancher la rallonge sur votre flexible sans problème.

### > LE FLEXIBLE STANDARD

Le flexible souple de 8 ou 10 m offre un grand rayon d'action. Sa matière souple et légère le rend facile à utiliser. Il est facile d'utilisation et indéformable.

8 m avec embout bagué :  
Réf. 31040001  
10 m avec embout bagué :  
Réf. 31040002



### FLEXIBLE 20 M



Réf. 31040004

Flexible de 20 m sans embout. Pour créer son flexible, à la longueur souhaitée, ajouter un embout bagué - réf 31040007.

### > LE FLEXIBLE EXTENSIBLE

Grâce à ce flexible, nettoyez tous les petits tracas quotidiens sans sortir votre flexible habituel. Plus léger et moins encombrant, il est très facile à manier et à utiliser (idéal pour la cuisine).

Réf. 31040000



### EMBOUT FEMELLE



Réf. 31040006

L'embout femelle permet de raccorder deux flexibles d'aspiration standard. L'embout possède un coté fileté afin qu'un flexible se visse dedans. Compatible avec le flexible 8m et le flexible 10m.

### EMBOUT MALE BAGUÉ



Réf. 31040007

Il permet de relier votre flexible à votre prise d'aspiration. Diamètre : 36mm. L'embout mal bagué est à contact, c'est à dire que la bague autour de l'embout fait contact et permet la mise en route de votre centrale lorsque le tuyau est branché.